

CANON

การถ่ายภาพใต้น้ำด้วยกล้อง: วิธีการดำน้ำพร้อมกับกล้อง ของคุณอย่างปลอดภัย


เรียนรู้วิธีการเตรียมกล้องสำหรับประสบการณ์การถ่ายภาพใต้น้ำครั้งแรก และค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการลงไปใต้น้ำที่สามารถช่วยปกป้องตัวคุณและอุปกรณ์ของคุณได้

การตรวจสอบก่อนดำน้ำ



ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องของคุณถูกปิดผนึกอย่างแน่นหนาและอากาศไม่สามารถเข้าได้โดยให้ใส่อุปกรณ์ลงไปใต้น้ำก่อน


ตรวจสอบอุปกรณ์เสริม เช่น ตัวกรอง สโตรปส์ เลนส์เปียก และบันจี/เชือกที่ใช้ผูกของ



30m

ตรวจสอบความลึกที่จำกัดของอุปกรณ์ครอบกล้องเพื่อกำหนดให้ตรงตามความลึกที่ต้องการในการดำน้ำของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุใดที่ยื่นออกมาจากตัวกล้องและร่างกายของคุณ (เพื่อป้องกันไม่ให้กระแทกเครื่องมือหรือทำให้คุณได้รับบาดเจ็บ)



รู้เกี่ยวกับปมเชือกของคุณ เช่น ปมเชือกริงไบ



บนเรือดำน้ำ



หลีกเลี่ยงการกระโดดลงน้ำแรงๆ





ใช้เทคนิคการม้วนตัวกลับหลังลงไปใต้น้ำหรือเทคนิคการเดินลงไปใต้น้ำ



ส่งอุปกรณ์ให้ผู้ช่วยบนเรือและลงไปใต้น้ำอย่างช้าๆแล้วคอยรับกล้องถ่ายรูปลงไปด้วย



ถืออุปกรณ์ให้แนบชิดกับร่างกายในขณะที่กำลังลงไปใต้น้ำเพื่อลดแรงกระแทก



ควรแน่ใจว่าคุณได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะลดความเสี่ยงในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ย่างยากใต้น้ำ